



### Alvorens de montage

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Lees voor de montage eerst alle montagestappen door.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de vloer gestort zijn.
- Wanneer er leidingen in de vloer aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de vloer.
- Teken de positie van de leidingen die in de vloer aanwezig zijn, af op de vloer.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de muur zijn.
- Wanneer er leidingen in de muur aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de muur.
- Teken de positie van de leidingen die in de muur aanwezig zijn, af op de muur.
- De staanders kunnen, indien nodig vanaf de onderkant op een gewenste maat worden gezaagd.

### Inbegrepen onderdelen (zie afbeelding 1)

1) Basisplaat	( 1x )
2) Staander links	( 1x )
3) Staander rechts	( 1x )
4) Vloer strip	( 1x )
5) Hoeklijn	( 1x )
6) Houtdraad bout M8 x 80mm	( 4x )
7) Plug 10 x 50mm	( 4x )
8) M8 bout	( 8x )
9) M8 sluitring	( 12x )

### Montagestappen

#### Stap 1. Montage vloerstrip (zie afbeelding 2)

- Bepaal de positie van de vloerstrip op de vloer, 418 mm vanaf de muur tot aan het hart van de gaten, exact parallel aan de muur.
- Teken de positie van de vloerstrip af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- De vloerstrip is voorzien van meerdere gaten, kies twee gaten op gelijke afstand van de hartlijn van de vloerstrip.
- Teken de gaten af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- Boor gaten in de vloer voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Leg de vloerstrip op de afgetekende positie op de vloer, exact parallel aan de muur op de vloer.
- Bevestig de vloerstrip met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten en draai deze goed vast.

#### Stap 2. Montage basisplaat (zie afbeelding 2)

- Bepaal de hoogte van de basisplaat. Houd hierbij rekening met de hoogte van het vat en het apparaat dat eventueel onder het vat tussen de staanders geïnstalleerd moet worden.
- Indien nodig: Kort de de staanders aan de onderzijde af tot de gewenste lengte. Zorg dat de onderkant geheel recht is.
- Steek de staanders op de vloerstrip en onder de basisplaat.
- Monteer de 2 M8 bouten zodat de staanders en sluitringen geborgd zijn aan de basisplaat.
- Zorg ervoor dat de staanders geheel verticaal staan en de basisplaat goed horizontaal tegen de muur staat.
- Teken de buitenste 2 gaten af op de muur, houd rekening met de op de muur afgetekende leidingen. Standaard hoogte van e gaten is 1423mm vanaf de vloer.
- Boor gaten in de muur voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Monteer de basisplaat horizontaal en waterpas tegen de muur met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten in de buitenste 2 gaten en draai deze goed vast.

#### Stap 3. Plaatsing voorraadvat (zie afbeelding 3)

- Schuif het voorraadvat op de basisplaat.
- Let op dat de sensoren van het voorraadvat niet tussen deze onderdelen beklemd raken.
- Draai de 4 M8-bouten met sluitringen door de basisplaat in de hiervoor bestemde gaten aan de onderzijde van het voorraadvat.
- Plaats als laatste de versterkingshoeklijn tegen de staanders en bevestig deze met 2 M8-bouten en sluitringen.

